

FGA - 42F

ニッケル塩封孔処理後の粉吹き除去剤

FGA-42F は、陽極酸化アルミニウム皮膜のニッケル塩封孔時に生じる粉吹きを完全に除去するための処理剤です。

ニッケル塩封孔後の水洗水あるいは湯洗水に適量加えることによって、封孔後の被処理物を1～2分間浸漬するだけで、ニッケルの粉吹きのないきれいな表面が得られます。

- 特徴：**
- ① ニッケル塩封孔で生じた粉吹きをきれいに除去します。
 - ② ニッケル塩封孔液の長寿命化に貢献できます。
 - ③ 陽極酸化皮膜へ影響を与えませんので、安心してご使用いただけます。
 - ④ 重金属、リン、窒素、ホウ素、ケイ酸塩、キレート剤を含まず、COD (25ppm)、BOD (20ppm) も非常に低いいため、排水処理への負荷がほとんどありません。 ※ 製品 1g/l 当たりの値

使用条件：

濃度：	10 ～ 30 g/l	水洗水に添加の場合
	5 ～ 20 g/l	湯洗水に添加の場合
温度：	室温 ～ 60 °C	(好ましくは 40 °C以上)
時間：	1 ～ 3 分	(浸漬、エア－攪拌など)

使用方法： 水洗水に添加してご使用の場合は、始めに製品 20g/l 加えて、その後水洗水のオーバーフロー水当たり 20g/l を目処に連続補給して下さい。連続補給できない場合は、細まめに補給して下さい。
湯洗水に添加してご使用の場合は、製品 10g/l 程を添加して、液量の減少分を同じ割合で補給して下さい。使用するにつれて液の色が緑色になり、粉吹きが生じる様になります(湯洗水の乾燥残渣です)ので、その前に湯洗水を全量交換して建浴して下さい。
エア－ブロー、揺動、液流動等によって、より効果的に除去できます。

保管方法： 密閉した状態で、直射日光を避けて保管して下さい。

包装： 20kg 入り ポリ内装ダンボール

取り扱い上の注意：

- 目に入った場合：直ちにきれいな流水で15分以上洗眼し、眼科医の手当を受けて下さい。すぐに痛みがなく視力に影響がなくても障害が遅れて現れることがあるので必ず医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合：直ちに水で洗い流して下さい。
- 吸入した場合：新鮮な空気のある場所に移動させ安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合：水で口の中をよく洗い、コップ1～2杯の水又は牛乳を飲ませて下さい。気分が悪くなったり、吐き気があるときは、直ちに医師の診断を受けて下さい。

[メモ]

当製品をご使用になる前に、必ず安全性データシート（MSDS）をよく読み、製品の性質を理解して、安全にご使用下さい。

代理店

富士技研工業株式会社

埼玉県戸田市氷川町3-13-2

TEL 048-434-6401/FAX 048-434-6404