

# F j リムーバー

## FR10・FR20 パターンレジスト剥離剤

F j リムーバーは、ドライフィルムパターンレジスト・液状パターンレジストの有機アミン系アルカリ剥離です。

従来、有機アルカリ剥離剤は、二酸化炭素と反応するため、薬剤の能力安定管理に問題がありました。

F j リムーバーは、二酸化炭素干渉剤を添加することで、長時間剥離能力を維持することができます。

また、銅表面の酸化防止効果に優れ後工程の前処理を軽減すると同時に無機アルカリと比較し、優れた洗浄性で剥離後の水洗効率化がはかれます。

今回、無機アルカリのストレナーをそのまま使用出来る、剥離片面状タイプのFR 10、剥離片細分化タイプのFR 20を用意致しました。

**使用条件：** FR 10 面状剥離タイプ

濃度：10倍希釈にて使用します。FR 10 1ℓ に対し 水9ℓ

**FR 20 細分化タイプ**

濃度：20倍希釈にて使用します。FR 20 1ℓ に対し 水19ℓ

**剥離温度：** 45℃ ~50℃

**保管方法：** 密閉した状態で、直射日光を避けて保管して下さい。

**包装：** 20kg 入り ポリ内装ダンボール 200KG ドラム ローリ

## 取り扱い上の注意：

- 目に入った場合：直ちにきれいな流水で15分以上洗眼し、眼科医の手当を受けて下さい。すぐに痛みがなく視力に影響がなくても障害が遅れて現れることがあるので必ず医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合：直ちに水で洗い流して下さい。  
無機酸等の毒劇物は含みませんが、保護具は必ず使用し、直接薬液には、触れないで下さい。
- 飲み込んだ場合：水で口の中をよく洗い、コップ1～2杯の水又は牛乳を飲ませて下さい。気分が悪くなったり、吐き気があるときは、直ちに医師の診断を受けて下さい。

[ メモ ] 廃水は条例に準じた処理をお願いします。

**富士技研工業 株式会社**  
**埼玉県戸田市氷川町 3-13-2**

御使用前に、MSDS をお読みになり、御理解の上、安全に使用してください。